

munchkin[®]

**Spill-Proof Cup
Tasse anti-gouttes
Taza a prueba de derrames**

Please SAVE Instructions
Veuillez CONSERVER ces instructions
Guarde estas instrucciones

TO CLEAN: Wash all parts prior to first use. Before first use and after cleaning, squeeze valve at post to activate. Insert valve into hole underneath lid, and align with plastic slots. Push firmly until valve is completely in place to avoid leakage.

⚠ WARNING: Do not microwave or use with hot liquids which may result in burning. Do not boil parts. Replace worn parts immediately. Do not let child walk or run while carrying cup. Never use with carbonated beverages as carbonation places product under pressure and may cause leakage. Discard all packaging components before giving to child.

NETTOYAGE: Laver tous les composants avant le premier usage. Avant le premier usage et après chaque nettoyage, serrez la valve sur la tige pour l'activer. Insérez la valve dans le trou sous le couvercle, puis l'alignez avec les fentes en plastique. Poussez fermement jusqu'à ce que la valve soit solidement installée pour éviter les fuites.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne pas mettre au four à micro-ondes ni utiliser avec un liquide chaud pouvant causer une brûlure. Ne pas faire bouillir les pièces de ce produit. Remplacer immédiatement les pièces endommagées. Ne pas laisser l'enfant marcher ou courir avec la tasse à la main. Ne pas utiliser ce produit avec une boisson gazeuse car le gaz peut produire une accumulation de pression pouvant causer une fuite de liquide. Jeter tous les matériaux d'emballage avant de remettre le produit à l'enfant.

munchkin.

LIMPIEZA: Lave todas las piezas antes del primer uso. Antes del primer uso y después de la limpieza, apriete la válvula en el poste para activarla. Inserte la válvula en el orificio debajo de la tapa, y alinéela con las ranuras de plástico. Empuje firmemente hasta que la válvula entre por completo para evitar las fugas.

Δ ADVERTENCIA: No caliente el producto en el horno de microondas ni lo use con líquidos calientes que puedan ocasionar quemaduras. No hierva las piezas. Reemplace inmediatamente las piezas desgastadas. No permita que el niño camine o corra mientras lleva la taza. Nunca use el producto con bebidas carbonatadas, ya que la carbonatación lo pondrá bajo presión y puede ocasionar fugas. Deseche todos los componentes del embalaje antes de dar el producto al niño.

For additional information, please visit www.munchkin.com or call 800-344-BABY (2229).

Pour plus d'informations, veuillez nous visiter à www.munchkin.com ou appelez le 1-800-344-BABY (2229).

Para más información, visítenos en www.munchkin.com o llame al 1-800-344-BABY (2229).

PRODUCT DESIGN IS TM & ©2008 MUNCHKIN, INC.
16689 SCHOENBORN STREET, NORTH HILLS, CA 91343, USA.
Munchkin is a registered trademark of Munchkin, Inc. U.S.
Patent No. 5,186,347. Other Pat. Pend. Made in China.

La conception du produit est une marque de commerce et ©2008 Munchkin, Inc. 16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343. Munchkin est une marque de commerce déposée de Munchkin, Inc. Brevet américain n 5,186,347. Autre brevet en instance. Fabrique en Chine.

El diseño del producto es una marca comercial.
©2008 Munchkin, Inc. 16689 Schoenborn Street, North Hills, CA 91343, USA. Munchkin es una marca comercial de Munchkin, Inc. Patente estadounidense No. 5,186,347. Otros patentes en trámite. Hecho en China.