

SONY[®]

Manufacturer’s Code List

Liste des codes d’appareil par fabricant

Lista de códigos del fabricante

©2010 Sony Corporation Printed in China

English

The following tables show brand names (**Brand**) and their corresponding code numbers (**Code No.**).

To set the manufacturer’s code, refer to the Operating Instructions.

Français

Le tableau ci-dessous indique des marques (**Brand**) et les codes correspondants (**Code No.**).

Pour régler le code de fabricant, reportez-vous au mode d’emploi.

Español

La siguiente tabla muestra los nombres de las marcas (**Brand**) y el número de código correspondiente (**Code No.**).

Para establecer el código del fabricante, consulte el Manual de instrucciones.

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Acer	01339	Coby	01634, 02306, 02315, 02344, 02345, 02348
Action	00650	Commercial Solutions	00047, 01447
Admiral	00093, 00463	Controwa	00145, 00156, 00753, 01156
Advent	00761, 00783, 00842	Continental	02357
Akai	00672, 00702, 00812, 01675, 02232	Crosley	00000, 00054
Akira	00753, 01733	Crown	00672
Alfide	00672	Crown Mustang	00672
Anam	00250	Curtis	02352
Anam National	00250, 00650	Curtis Mathes	00047, 00054, 00093, 00145, 00154, 00166, 00451, 00702, 01147, 01347, 01661
Anhua	00051	Daewoo	00154, 00178, 00451, 00661, 00672, 01661
AOC	00093, 00178, 00451, 01365, 01589, 02014, 02087	Dayu	00661
Apex Digital	00156, 00748, 00765, 00767, 00879, 02397	Dell	01080, 01178, 01264, 01863
Astar	01738	Denon	00145
Audiovox	00451, 00802, 00846, 00875	Digisonic	01826
Aventura	00171	Digital Lifestyles	01765
Baile	00661	DirecTV	01501
Beijing	00661, 00812	Dumont	00017
Bell & Howell	00154	Durabrand	00171, 00178, 00463, 01034
BenQ	01032, 01315	Dynex	01463, 01780, 01785, 01810, 01254, 02153
BGH	00876, 00898	Electroband	00000
Blue Sky	01254, 02153	Electrograph	01755
BPL	01472, 01476, 01477, 01543	Electrohome	00463, 01670, 01672
Broksonic	00463	Elektra	00017, 01661
Cailing	00748	Element	01687, 02183
Carver	00054	Emerson	00017, 00154, 00171, 00178, 00451, 00463, 01394, 01661, 01864
Celebrity	00000	Emprex	01422, 01765
Celera	00765	Encross	00876
Changcheng	00051, 00661	Envision	00813, 01365, 01589, 02014, 02087
Changfeng	00753	ESA	00171, 00812
Changhong	00156, 00765, 00767, 00783, 01156	Fisher	00154
Chun Yun	00000, 01687, 01756	Fortress	00093
Chung Hsin	00053	Frigidaire	01826
Cinema	00672		
Cineral	00451		
Citizen	01671, 01672		

4-170-685-12(1)

RM-VZ320



Brand	Code No.	Brand	Code No.
Fujimaro	01498, 01687	Kreisin	00876
Fujimaru	01687	Kunlun	00051, 00661
Fujitsu	00683, 00809, 00853	LG	00017, 00178, 00856, 01178, 01265, 01423, 01768, 02358, 02424
Funai	00000, 00171, 01271		
Furi	00145	LXI	00047, 00054, 00154, 00156, 00178
Gateway	01755, 01756	M&S	00054
GE	00047, 00051, 00178, 00451, 01347, 01447, 01454, 02359	MAG	01498, 01687
GFM	00171	Magnavox	00051, 00054, 00802, 01198, 01254, 01365, 01454, 01856, 01866, 02372
Gibralter	00017	Marantz	00054, 00704, 01454
Gibson	01826	Mastro	00053
Go Video	00886	Matsushita	00250, 00650
GoldStar	00154, 00178	Maxent	01755
Gradiente	00053	Megatron	00145, 00178
Grundig	00672, 00683	Memorex	00150, 00154, 00178, 00463, 01670, 01892
Grundig	00672, 00683	MGA	00150, 00178
Haier	01034, 01748, 01749, 01753, 02309, 02449	Midland	00017, 00047, 00051
Hallmark	00178	Mitsubishi	00093, 00150, 00154, 00178, 00250, 00836, 01250
Hankook	00178	Motorola	00093
Hanns.G	01783	Mudan	00051
Hannspre	01348, 01745, 01783, 01826	NAD	00156, 00178, 00866, 01156
Harman/Kardon	00054	National	00051
Havermy	00093	NEC	00051, 00053, 00154, 00156, 00178, 00704, 01704, 01797
Helios	00865	NetTV	01755
Hello Kitty	00451	Newave	00093, 00178
Heran	01826	NewSonic	01826
Herosonic	01826	Nexus Electronics	02183
Hewlett Packard	01494, 01502, 01642	Nikko	00178
Hisense	00145, 00156, 00748, 00753, 01156, 01314, 02098, 02183, 02355, 02419	Nimbro	02104
Hitachi	00145, 00156, 00178, 01145, 01156, 01256, 01643, 02215, 02431, 02433	Noblex	00154
Hongmei	00093	Norcent	00748, 00824, 01365, 01589, 02110
HP	01494, 01502, 01642	NuVision	01657, 02158
Huafa	00145	Olevia	01144, 01240, 01331, 01610
Huari	00145	Onida	00053, 01253, 02396
Humax	01501	Optimus	00154, 00166, 00250, 00650
Huodateji	00051	Optoma	01348
iLo	01684	Optonica	00093
Imperial Crown	00661	Orion	00463, 01463
Infinity	00054	Panasonic	00051, 00054, 00250, 00650, 01271, 01457, 01480
Insighia	00171, 01204, 01423, 01517, 01564, 01710, 01780, 01892, 02002, 02049, 02088, 02417	Panda	00051
Inteq	00017	PARK	02104
IRT	00017, 00178, 00463, 01034	Penney	00047, 00051, 00156, 00178, 01347
JBL	00054	Petters	01523
JCB	00000	Philco	00054, 00145, 00171, 00178, 00463, 01029, 01271, 01394, 01661
Jean	00051, 00156	Philips	00000, 00051, 00054, 00178, 00605, 00639, 00690, 01454, 01744, 01806, 01856, 01866, 01867, 02372, 02374
Jensen	00761	Pioneer	00166, 00679, 00866, 01260, 01457
Jiahua	00051	Polaroid	00765, 00865, 01276, 01314, 01498, 01523, 01687, 01766, 02002, 02120, 02121, 02425
Jinfeng	00051	Polyvision	00889, 01144
linxing	00054, 00145, 00156	Portland	00451, 01661
JVC	00053, 00463, 00650, 00731, 01744, 01806, 01856, 01866, 01867, 02372, 02374	Prima	00761, 00783, 01785
Kangli	00661		
KDS	01498, 01687		
Ken Brown	01321		
Kenwood	00813, 01365, 01589, 02014, 02087		
KLH	00171, 00812		
Kolín	00053, 00150, 01240, 01331, 01610, 01755		
Konka	00748		

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Prism	00051	Sylvania	00054, 00171, 01271, 01314, 01394, 01864, 01886
Proscan	00047, 01347, 01447, 02147, 02256	Symphonic	00171
Proton	00178	Synco	00000, 00093, 00178, 00451, 01755, 01826
Proview	01498, 01687	Syntax	01144, 01240, 01331, 01610
Pulsar	00017	Tacico	00178
Pvision	00876	Tandy	00093
Qingdao	00051	Tashiko	00650
Quasar	00051, 00250, 00650	Tatung	00051, 00054, 00154, 00156, 01156, 01254, 01687, 01756
RadioShack	00047, 00154, 00178	TCL	00898, 02403, 02429
RCA	00000, 00047, 00051, 00093, 00178, 00679, 01047, 01147, 01247, 01347, 01447, 01454, 01547, 01781, 02002, 02187, 02247, 02403, 02429, 02434	Techinics	00051, 00250
		Techview	00847
		Techwood	00051
Realistic	00154, 00178	Teco	00051, 00053, 00093, 00178, 01687
Relon	01826	Teknika	00054, 00150
Rowa	00748	Telefunken	00702
Runco	00017, 01629	Thomson	00753
Sampo	00093, 00154, 00171, 00178, 00650, 01755	Tiane	00093
Samsung	00154, 00156, 00178, 00650, 00702, 00766, 00812, 00814, 01060, 02051	TMK	00178
Sansei	00451	TNCi	00017
Sansui	00171, 00463, 01409, 01670, 01892	Tobo	00748
Sanyo	00054, 00145, 00154, 00156, 00842, 01142	Toshiba	00093, 00145, 00154, 00156, 00650, 00845, 01156, 01256, 01265, 01356, 01524, 01656, 01704, 02006
Sanyuan	00093	TruTech	01723
Sceptre	01360, 01599	TVS	00463
Scotch	000178	Venturer	01865
Scott	00178, 01711	Victor	00053, 00250, 00650
Sears	00047, 00054, 00154, 00156, 00171, 00178	Videocon	01540, 01541, 02436
Semp	00156, 01356	Vidikron	00054, 01629
Shaofeng	00145	Vidtech	00178
Sharp	00093, 00650, 00818	Viewsonic	00857, 00864, 00885, 01330, 01578, 01627, 01640, 01742, 01755, 02014, 02087
Shencai	00145	Viore	01684, 01811, 02104, 02352
Sheng Chia	00093	Vision	01826
Shenyang	00753	Vizio	00864, 00885, 01756, 01758
Sherwood	01399	VU	02098
Simotec	02012	Wards	00054, 00178, 00866, 01156
Skyworth	00748, 00753	Warumaia	00661
Sony	00000, 00650, 00810, 01300, 01685	Waycon	00156
Soundesign	00178	Westinghouse	00451, 00088, 00889, 01282, 01300, 01577, 01712, 01755, 01826, 02293
Sowa	00051, 00156, 00178	White Westinghouse	00463, 01661
Soyo	01520, 01826	Wyse	01365
Spectroniq	01498, 01687	Yapshe	00250
Squareview	00171	Zenith	00000, 00017, 00047, 00145, 00178, 00463, 01145, 01265, 01423, 01661
SunBrite	02337		
Superscan	00093, 00864		
Supreme	00000		
SVA	00748, 00865		

Brand	Code No.	Brand	Code No.
TruTech	01723	Viewsonic	00857, 00864, 00885, 01330, 01578, 01627, 01640, 01742, 01755, 02014, 02087
TVS	00463	Viore	01684, 01811, 02104, 02352
Venturer	01865	Vision	01826
Victor	00053, 00250, 00650	Vizio	00864, 00885, 01756, 01758
Videocon	01540, 01541, 02436	VU	02098
Vidikron	00054, 01629	Wards	00054, 00178, 00866, 01156
Vidtech	00178	Warumaia	00661
Viewsonic	00857, 00864, 00885, 01330, 01578, 01627, 01640, 01742, 01755, 02014, 02087	Waycon	00156
Viore	01684, 01811, 02104, 02352	Westinghouse	00451, 00088, 00889, 01282, 01300, 01577, 01712, 01755, 01826, 02293
Vision	01826	White Westinghouse	00463, 01661
Vizio	00864, 00885, 01756, 01758	Wyse	01365
VU	02098	Yapshe	00250
Wards	00054, 00178, 00866, 01156	Zenith	00000, 00017, 00047, 00145, 00178, 00463, 01145, 01265, 01423, 01661
Warumaia	00661		
Waycon	00156		
Westinghouse	00451, 00088, 00889, 01282, 01300, 01577, 01712, 01755, 01826, 02293		
White Westinghouse	00463, 01661		
Wyse	01365		
Yapshe	00250		
Zenith	00000, 00017, 00047, 00145, 00178, 00463, 01145, 01265, 01423, 01661		

IPTV / Télévision IP / IPTV

Brand	Code No.	Brand	Code No.
ADB	52254, 52586	Motorola	50858, 51998, 52378
Amino	51481, 51615, 51673, 52482	Scientific Atlanta	50858, 52345, 52517
AT&T	50858	Verizon	52378
Cisco	52345, 52517	Wegener	52567
Entone	52302		

Cable set top box / Décodeur de câblodistribution / Decodificador de cable

Brand	Code No.	Brand	Code No.
ADB	51927	Knology	51877
Amino	51602, 51822	Mediacom	51376, 51877
RadioShack	40869	Motorola	50476, 51187, 51376, 51951, 51982
RCA	40143, 40392, 40566	MTS	51951
Samsung	41109, 41276, 41377, 41442, 41609	Myrio	51602, 51822
Bright House	51376, 51877	NET	50277
Cable One	51376, 51877	Pace	51376, 51877, 51982
Cablevision	51006, 51376, 51877	Panasonic	51982
Charter	51376, 51877, 52187	Pioneer	50877, 51877
Cisco	50877, 51877, 51982	Rogers	51877
Comcast	51376, 51877, 51982, 52576	Scientific Atlanta	50277, 50877, 51877
Cox	51376, 51877	Sejin	51602
Daeryung	50277, 50877, 51877	Shaw	51376
Digeo	51187, 52187	Gehua	51006
Digitelly	52514	StarHub	51927
Director	50476	Suddenlink	51376, 51877
Gehua	50476	Time Warner	51376, 51877, 52187

DVR (PVR) / Magnétoscope numérique (enregistreur vidéo personnel) / Videograbadora digital (videograbadora personal)

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Bell ExpressVu	21944	JVC	21944
DirecTV	20739, 22033	Panasonic	20614, 20616
Dish Network	21944	Philips	20618, 20739
Dishpro	21944	Pioneer	21803
EchoStar	21944	RCA	20880
ExpressVu	21944	ReplayTV	20614, 20616
Go Video	20614	Samsung	20739
GO!	21944	Sonic Blue	20614, 20616
HTS	21944	Sony	20636, 22676
Hughes Network Systems	20739	Tivo	20618, 20636, 20739
Humax	20739	Toshiba	21008

DVD Home Theater / Cinéma-maison DVD /
DVD con cine en casa

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Aiwa	31388, 31641	Norcent	31389, 31751
Akai	31512	Nova	31389
Amphion Media Works	31563	Onida	32482
AMW	31563	Onkyo	31298, 31531
Anam	31609	Oritron	31366
Apex Digital	31257, 31430, 31774	Panasonic	31288, 31316, 31548, 31633, 31763, 31764, 32221, 32452, 32967
Audiovox	31390	Philco	31390, 31838
Bose	31229, 31629, 31933	Philips	31266, 31990, 32311, 32341, 32459
Cambridge Soundworks	31370	Pioneer	31384
Coby	31389	Polaroid	31508
Daewoo	31250	Polk Audio	31289, 32270
Denon	32279, 32857	RCA	31390, 31511, 31609, 32041, 32426, 32485, 32490
Electrohome	32026	Rio	31869
Fisher	31801	Samsung	31295, 31500, 31868
Hitachi	31801	Sanyo	31469, 31801
HitPlus	32483	Sharp	32491
Insignia	31030, 31751, 32175	Sherwood	31905
Integra	31298	Sonic Blue	31869
iSymphony	32018	Sony	31558, 31622, 31658, 31758, 31822, 31858, 32216, 32522
JB	31306	Teac	31390, 31528
JVC	31374, 31495, 32040, 32239, 32331	Venturer	31390
KLH	31390, 31412	Vtrek	32426, 32483
Koss	31366	Yamaha	31331, 31375, 32061
LG	31293, 32197, 32284	Zenith	31293
Magnavox	31514		
NexxTech	31751		

Video accessory / Accessoire vidéo / Accesorio de video

Brand	Code No.	Brand	Code No.
ABS	51272	Memorex	52486
Access HD	52185	MicroGEM	52489
ADB	52254, 52586	Microsoft	51272, 52049
Airlink 101	52491	Mind	51272
Alienware	51272	Motorola	50858, 51363, 51998, 52275, 52378
Alpha Digital	52185	Niveus Media	51272
Amino	51481, 51615, 51673, 52482	Northgate	51272
AMTC	52185	Panasonic	51120
Apex Digital	52478	Philco	51563
Apple	52615	Philips	52136
Artec	52490	Popcorn Hour	52260
AT&T	50858	RCA	52325, 52454
Azteca	52237	Reliance	51342, 52452
BesTV	52327	Ricavision	51272
CASTi	52305	Roku	52371
Channel Master	52365	Samsung	51190, 51490, 52592
Cisco	52345, 52506, 52517	Sansonic	52348
Coby	52667	Scientific Atlanta	50858, 52345, 52506, 52517
Coship	52487	SingTel	51998, 52275
CyberPower	51272	Sony	51272
D-Link	51731, 52186	Stack 9	51272
Daewoo	52338	Sunkey	52695
Daytek	52305	SureWest	51481
Digital Stream	52303	Sylvania	51563
Dish Network	52470	Systemax	51272
EchoStar	52470	Tagar Systems	51272
Entone	52302	Thomson	52237
Epson	51563	Tivax	52185
Evolution	52479	Toshiba	51272
Gateway	51272	Touch	51272
GE	52360, 52450	UTStarcom	52327
Goodmind	52450	Ventura	52454
Gridlink	52348	Venturer	52454
Hewlett Packard	51272	Verizon	52378
Howard Computers	51272	Viewsonic	51272
HP	51272	Voodoo	51272
Hush	51272	Vudu	52298
iBUYPOWER	51272	Wegener	52567
Insignia	51415	Western Digital	52558
KoolConnect	51481	Winegard	52454
Lasonic	52348	Xbox	52049
LG	51415	Zenith	51415
Linksys	51272, 51365	Zentech	52491
Magnavox	51563	Zinwell	52488
Media Center PC	51272	ZT Group	51272

VCR / Magnétoscope / VCR

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Accurian	60000	Dynatech	60000
Admiral	60048	Electrohome	60037, 60043
Adventura	60000	Electroponic	60037
Aiko	60278	Emerex	60032
Aiwa	60000, 60037	Emerson	60000, 60035, 60037, 60043, 60045, 60278, 60593, 61593
Allegro	60039, 61137	ESA	61137
America Action	60278	Fuji	60033, 60035
American High	60035	Fujitsu	60045
Anam	60037, 60162, 60278	Funai	60000, 60593, 61593
Anam National	60162, 61562	Garrard	60000
Audiovox	60037, 60278	GE	60035, 60060, 60202
BPL	60046	General	60045
Calix	60037	GFM	61593
Canon	60035	Go Video	61137
Carver	60081	GoldStar	60037, 60038, 61137
CCE	60278	Gradiente	60000, 61137
Changhong	60048, 60081	Harley Davidson	60000
Cineral	60278	Harman/Kardon	60038, 60081
CineVision	61137	Headquarter	60046
Citizen	60037, 60278	Hitachi	60000, 60037, 60042
Craig	60037	Hughes Network Systems	60042
Crosley	60000, 60081	Instant Replay	60035
Curtis Mathes	60035, 60060, 60162, 60278	JVC	60045, 60067
Daewoo	60045, 60046, 60278, 61137	KEC	60037, 60278
Denon	60042	Kenwood	60038, 60067
Durabrand	60038, 60039		

Brand

Brand	Code No.
Kodak	60035, 60037
Kolin	60043
LG	60037, 60038, 60042, 60045, 61137
Lloyd's	60000
LXI	60037
Magnasonic	60593
Magnavox	60000, 60035, 60039, 60081, 60593, 61593
Marantz	60035, 60081
Marta	60037
Matsushita	60035, 60162
MEI	60035
Memorex	60000, 60035, 60037, 60039, 60046, 60048, 60162
MGA	60043
Minolta	60042
Mitsubishi	60043, 60067
Motorola	60035, 60048
MTC	60000
Multitech	60000
NEC	60035, 60037, 60038, 60048, 60067

Newave	60037
Nikko	60037
Olympus	60035
Optimus	60037, 60048, 60162, 60593, 61062
Panasonic	60035, 60162, 61062, 61562
Penney	60035, 60037, 60038, 60042
Pentax	60042
Philco	60000, 60035
Philips	60000, 60035, 60081
Pilot	60037
Pioneer	60042, 60067
Polk Audio	60081
Portland	60278
Presidian	61593
Proscan	60060, 60202
Pulsar	60039
Qisheng	60060
Quarter	60046
Quartz	60046
Quasar	60035, 60162
RadioShack	60000
Radix	60037

Amplifier / Amplificateur / Amplificador

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Anthem	82220	Optimus	80395
Durabrand	81561	Parasound	81934, 82245
GE	80078	Philips	80892
Halcro	81934	Polk Audio	80892, 82242
Harman/Kardon	80892	Realistic	80395
JVC	80331	Shure	80264
Krell	82463	Sony	80689, 80815
Left Coast	80892	Soundesign	80078
Lenoxx	81561	Victor	80331
Lexicon	81802	Wards	80078
Marantz	80892, 82138	Yamaha	80133, 80354
NEC	80264		

Receiver / Récepteur / Receptor

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Aiwa	81405	Onkyo	81320, 81805
AMC	81077	Optimus	81023, 81074
Anam	81074	Panasonic	81275, 81308, 81518
Arcam	81189	Philips	81189
Audiotronic	81189	Pioneer	80630, 81023, 81935
B & K	80820, 80840	Proscan	81254
Bose	80639, 81253	RCA	80346, 81023, 81074, 81254
Carver	81189	Samsung	81304
Denon	81142, 81360	Sangean	81888
Digitech	82099	Sansui	80346
Fonmix	81360	Sherwood	81077, 81653, 82169
Harman/Kardon	81304, 82241, 82443	Sherwood	82169
iLive	82013	Newcastle	
Insignia	81077, 81893, 82169	Silsonic	80176
Integra	81320, 81805	Sony	81058, 81258, 81441, 81759, 82011, 82586
iSymphony	82258	Stereophonics	81023
Kenwood	81569, 81570	Sunfire	82498
KLH	81428	Teac	81074
Magnavox	81189	Technics	81308, 81518
Marantz	81189, 82114	Thorens	81189
MCS	80346	Yamaha	80176, 80376, 81176, 81276, 81376, 81476, 82467
Micromega	81189	Zenith	80857
Mitsubishi	81393		
Myryad	81189		

CD player / Lecteur CD / Reproductor de CD

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Aiwa	70157	Panasonic	70029, 70752
Arcam	70157	Parasound	70420
Burmester	70420	Philips	70157, 70626
California Audio Labs	70029	Pioneer	71087
Carver	70157	Polk Audio	70157
CCE	70157	Proceed	70420
Denon	70003, 70034, 70626	Proton	70157
DKK	70000	QED	70157
DMX Electronics	70157	Quad	70157
Garrard	70393, 70420	Quasar	70029
Harman/Kardon	70157, 70173, 71202	RCA	70053, 70420, 70764
Inkel	70180	Realistic	70180, 70420
Integra	70101	Rotel	70157, 70420
JVC	70072, 71294	SAE	70157
Kenwood	70036, 70037, 70190, 70626	Sansui	70157
KLH	71318	Sanyo	70087
Koss	71317	SAST	70157
Krell	70157	Sharp	70034, 70037, 70180
Linn	70157	Sherwood	70180
Magnavox	70157	Silsonic	70036
Marantz	70029, 70157, 70180, 70626	Sonic Frontiers	70157
Matsui	70157	Sony	70000, 70100, 70185, 70490, 71364
MCS	70029	TAG McLaren	70157
Miro	70000	Tascam	70420
Mission	70157	Teac	70180, 70393, 70420
MTC	70420	Technics	70029
Myryad	70157	Victor	70072
NSM	70157	Wards	70053, 70157
Onkyo	70101, 71327	Yamaha	70036, 70490, 71292
Optimus	70000, 70037, 70087, 70420	Zonda	70157

Cassette deck / Platine à cassette / Casetera

Brand	Code No.	Brand	Code No.
Aiwa	79029, 79197	Panasonic	79229
Carver	79029	Philips	79029
Denon	79076	Pioneer	79027, 79099, 79220
Harman/Kardon	79029, 79182	Polk Audio	79029
Inkel	79070	RCA	79027, 79220
JVC	79244, 79273	Sansui	79029
Kenwood	79070	Sony	79170, 79243, 79291
Magnavox	79029	Technics	79229
Marantz	79029	Victor	79244, 79273
Onkyo	79135	Wards	79027
Optimus	79027, 79220	Yamaha	79094, 79097